




Montage-Anleitung

Benötigtes Werkzeug: Schraubendreher TX 25 

Mitgeliefertes Befestigungsmaterial:

- 2 Schrauben M5 x 30 mm (Edelstahl)
- 2 Distanzscheiben 8 mm

Entfernen Sie die beiden unteren Befestigungsschrauben des Windschildes und bewahren Sie diese für einen späteren Rückbau auf. Verwenden Sie zur Befestigung des Kamerahalters das beiliegende Befestigungsmaterial.

Das CamRack wird mit den beiliegenden Schrauben [1] an der Halterung des Windschildes befestigt. Setzen Sie zwischen Windschild und CamRack die Distanzhülsen [2] ein wie oben abgebildet.

Befestigen Sie das CamRack zunächst nur mit einer Schraube, zunächst ohne diese fest anzuziehen. Setzen Sie dann erst die zweite Schraube an und ziehen anschließend beide Schrauben fest. Wegen der Winkelstellung der Gewinde wird ein gleichzeitiges Einsetzen u. U. nicht gelingen.

Bitte gehen Sie beim Anziehen der Schrauben umsichtig vor und ziehen Sie diese nicht stärker an, als es die Originalschrauben vor dem Lösen waren. Nach ca. 500 km Fahrtstrecke kontrollieren Sie bitte die Schrauben auf Festsitz.

Empfehlung zur Einstellung der Kamera:

Für eine möglichst ruhige Bildfolge während der Fahrt und zur Einbeziehung der Landschaft empfiehlt sich eine kurze Brennweite der Kamera (Einstellung „Weitwinkel“ oder „Wide“). Soll dagegen der Aufnahme eine sportliche Dynamik verliehen werden, so kommt diese in der Einstellung „Tele“ oder „Narrow“ besonders gut zur Geltung.

Genereller Hinweis: Diese Anleitung haben wir nach bestem Wissen erstellt, sie erfolgt jedoch ohne Gewähr. Sollten Sie Fragen zum Anbau haben wenden Sie sich bitte an eine Werkstatt oder an den Hersteller – E-Mail: info@bruder-engineering.de – Bitte beachten Sie auch, dass wir keine Gewährleistungen für fahrzeugspezifische Toleranzen oder Modelländerungen übernehmen können. Im Einzelfall kann es erforderlich sein, unsere Produkte diesen anzupassen.



Assembly Instructions

Tools required : Screw driver TX 25 

Supplied mounting hardware:

- 2 screws M5 x 30 mm (stainless steel)
- 2 spacer washers 8 mm

Remove the two lower screws securing the screen and keep them for future use. Use the enclosed mounting parts to fasten the camera bracket.

The CamRack has to be fixed with screws M5 x 25 [1] to the holder of the screen. Use the washer [2] between screen and CamRack as shown in the photo.

First fix the CamRack to the screen just at one side. Do not fasten the screw completely for now. Then fix the second screw and tighten both screws fully.

When tightening the screws, please pay attention: do not tighten the screws more than original screws were tightened before loosening. After about 500 km of riding please check that all screws are tight.

Recommendations for adjusting the camera:

For a gentle image sequence during the journey and on the integration of landscape the shortest focal length of the camera is recommended (corresponds to "wide"). In contrast, if the receiving of sporty dynamics is required then the setting "tele" or "narrow" gives particularly good effects.

General note: We have created this manual by best of our knowledge. It is, however, no guarantee. If you have questions please contact a workshop or the manufacturer - E-mail: info@bruder-engineering.de - Please also note that we can not accept any liability due to vehicle related tolerances or model changes. In some cases it may be necessary to adapt our products to them.